



MONTERINGS ANVISNING

1. Mål ut ønsket dybde, merk i tak (innside takskinne)
2. Fest takskinne.
3. Legg bunnskinne løst på gulvet, noen lunde i lodd med takskinne.
4. Sett i en dør (indre sporet) skyv til siden å lodd dør, merk av bunnskinne. Skyv så til andre siden og merk, nå skal skinnen være parallelt i lodd.
5. For feste av bunnskinne anbefales silikon, dobbeltsidig tape eller lignende.
6. Sett i resten av dører.
7. Juster så dører etter behov (alle dører justeres med bunnhjul)
8. På Amiga Classic – Deluxe følger det med dekkklapp for nederst på sideprofil. (2 hull frontlist)
9. Posisjonsfjær er montert i begge sider (eller flere) av bunnskinne, disse skal skyves etter behov for tilpasning plassering av dørene. (parkerer bunnhjulet) (Gjelder IKKE dører med demper)

GODE RÅD!

Løft Aldri dørene etter sideprofil, da kan profil løsne fra fylling!

Ta hensyn til topphjul under innsetting av dører, må ikke få knekk belastning.

Spray av og til hjulføringer med silikonspray.

Hold bunnsåret rent for god hjulføring.

Det gjøres oppmerksom på klem fare, hold ikke rundt profil ved skyvning.